

KGM

Made in Korea

TORRES

AVN / SMART AUDIO

Za bezbednu upotrebu

Bezbednosne mere opreza

V Oprez!

- Nemojte demontirati ili menjati ovaj uređaj. To može dovesti do nesreća, požara ili strujnog udara.
- Pazite da ne dođe do prodora vode ili stranih čestica u proizvod. To može dovesti do isparenja, paljenja ili kvarenja uređaja.
- Ako dođe do problema, na primer usled prodora stranih čestica u uređaj ili izlaganja uređaja vodi ili dimu, odmah prestanite da koristite uređaj i obratite se vašem prodavcu ili ovlašćenom centru za održavanje. U suprotnom može doći do kvara uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kada postoji kvar, npr. kada nema prikaza ili zvuka. Tako može doći do nesreća (požara, strujnog udara, itd.) ili kritičnih kvarova proizvoda.
- Kada koristite ovaj uređaj, nemojte ga koristiti u zonama zabranjenog stajanja ili zabranjenog parkiranja. Tako može doći do nesreća.

Bezbednosna upozorenja

V Oprez!

- Upotreba uređaja tokom vožnje može dovesti do saobraćajnih nesreća. Kada koristite uređaj, prvo parkirajte vozilo na bezbednu lokaciju. Iz bezbednosnih razloga, neke funkcije mogu biti onemogućene dok je vozilo u pokretu i omogućene kada se vozilo parkira.
- Ovaj uređaj je proizvod specijalno razvijen za upotrebu u automobilima. Za promenu položaja ugradnje AVN sistema obratite se prodavcu ili servisnom centru. Montiranje ili demontiranje uređaja zahteva tehničko znanje.
- Kada čistite dodirni ekran, isključite napajanje i obrišite ga suvom, mekom krpom. Nemojte koristiti čvrste krpe, krpe s hemikalijama ili organske rastvarače (alkohol, benzen, razređivač, itd.) jer mogu ogrebati ili promeniti površinu panela. Ako dođe do bilo kakvog problema sa proizvodom, obratite se prodavcu ili servisnom centru koji će moći da preduzmu odgovarajuće mere.
- Nemojte izlagati uređaj prekomernim udarcima. Direktan pritisak na prednju stranu monitora može oštetiti LCD panel i dodirni panel.
- Kada koristite uređaj tokom dužeg perioda sa isključenim motorom, na ekranu će se prikazati upozorenje o električnom pražnjenju. Obavezno koristite sistem s motorom koji je pokrenut.

- Ovaj proizvod je razvijen isključivo za vozila sa DC 14 V negativni uzemljenjem. Nemojte koristiti nestandardna napajanja.



- Za čišćenje jedinice nemojte koristiti benzin, razređivač, benzen ili organske rastvarače.



V Informacije

Unapred podešena memorija se briše na fabričko podrazumevano stanje kada dođe do odvajanja priključka za napajanje ili baterije.

AVN


Lokacija komandi..... 3
Kontroler upravljača..... 4
Osnovne funkcije..... 5
Biranje namenskog tastera 7
Odabir režima rada 8
Postavke..... 10
Zadnja kamera 12
AVM (sistem za nadzor okoline vozila) – opciono 13
Navigacija..... 14

Lokacija komandi

v Prednja strana



Dugme	Opis
① 	HOME (Početak) 1. Prikazuje ekran HOME (PIP, Picture in Picture). 2. Pritisnite i držite (duže od 1,5 sekunde) da biste prešli na režim Bookmark.
② 	MODE (Režim) 1. Prelazi na ekran za biranje režima. 2. Pritisnite i držite duže od 1,5 sekundi da biste prešli u trenutno aktivan AV režim.

Dugme	Opis
③ 	NAVI (navigacija) 1. Prebacuje na režim Navigation bez obzira na to da li je AV uključen ili isključen i prikazuje trenutni položaj. 2. Pritisnite i držite duže od 1,5 sekundi da biste otvorili pretragu odredišta.
④ 	PHONE (telefon) 1. Otvara ekran režima Bluetooth. 2. U režimu Bluetooth Phone kratko pritisnite da biste prikazali Call History. Pritisnite ponovo da biste pozvali poslednji birani broj. 3. Tokom poziva kratko pritisnite da biste prešli iz režima Handsfree u režim Private ili obrnuto.
⑤ 	SETUP (podešavanja) Pritisnite i držite u svim režimima da biste ušli u režim Podešavanje. Kratko pritisnite da biste koristili uređaj u sledećem redosledu: (Navigation → Radio → Audio → Bluetooth Phone)
⑥ 	USER (korisnik) 1. Ako ključ korisnika nije registrovan, pritisnite kratko da biste ušli u režim registracije ključa. 2. Ako je ključ korisnika registrovan, pritisnite kratko da biste ušli u registrovani režim. 3. Pritisnite i držite (duže od 1,5 sekunde) da biste ušli u režim registracije ključa korisnika.
⑦ 	POWER/VOL (uključivanje i isključivanje/jačina zvuka) 1. Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja i podešavanje jačine zvuka. 2. Pritisnite i držite duže od 1,5 sekundi da biste isključili uređaj. 3. Kratko pritisnite da biste isključili ili uključili AV. 4. Okrenite obrtno dugme da biste podesili jačinu zvuka. (Opseg jačine zvuka: 0–45)

v Kontroler upravljača



Dugme	Opis
① 	Uključuje/isključuje funkciju Mute. Pritisnite prekidač tokom poziva da biste isključili mikrofon. (Isključivanje mikrofona) Podešava jačinu zvuka.
② 	U svakom režimu - Svakim pritiskom na dugme režim se menja sledećim redosledom: Radio → Media → My Music → Bluetooth Music. (Ako medijski uređaj nije povezan, odgovarajući režimi će biti onemogućeni.) U Radio režimu - Pritisnite i držite da biste promenili radio režim u redosledu FM1 → FM2 → AM → DAB (samo EU). U režimu Mediji - Pritisnite i držite dugme da biste promenili režim sledećim redosledom: USB Music → Video → Image.
③ 	Tokom reprodukcije - pritisnite prekidač nagore/nadole da biste prešli na prethodnu/sledeću datoteku. U Radio režimu - pritisnite nagore/nadole da biste prešli na prethodnu/sledeće postojeće podešavanje. - pritisnite i držite prekidač nagore/nadole da biste prešli na prethodnu/sledeću frekvenciju emitovanja.
④ 	Upravlja bežičnim Bluetooth režimom. Pritisnite i držite prekidač (duže od 1,5 sekundi) da biste završili poziv.
⑤ 	U režimima Apple CarPlay ili Android Auto Aktivira Siri ili Google prepoznavanje glasa

v Pokretanje sistema



1. Pritisnite dugme za pokretanje motora jednom ili podesite ključ za paljenje na položaj ON ili ACC.



2. Prikazuje se logotip i sistem se pokreće.



3. Po završetku pokretanja aktivira se poslednji korišćeni režim. (Podrazumevani režim je Radio FM1)

¨ Informacije
- Kada se paljenje ponovo uključi, sistem će automatski uključi najnedavniji korišćeni režim.

v Isključivanje sistema



1. Pritisnite i držite (duže od 1,5 sekunde) dugme POWER/VOL za isključivanje. Pri isključivanju sistema čuva se poslednji aktivan režim rada.




2. Kada se sistem isključi, prikazuje se trenutno vreme.

¨ Informacije
- Sistem se automatski isključuje ako je od isključivanja kontakta prošlo više od 3 minuta i ako su vrata vozača otvorena.

v Ponovno pokretanje sistema



1. Istovremeno pritisnite dugmad HOME i USER.



2. Napajanje se prekida i sistem se ponovo pokreće.


¨ Informacije

- Resetovanje sistema će vratiti sva postojeća podešavanja i konfiguracije na podrazumevana stanja. Na ovaj način se osigurava stabilnost uređaja.

v Isključivanje zvuka



1. Kada je zvuk uključen, kratko pritisnite dugme PWR/VOL (kraće od 1,5 sekundi) da biste isključili zvuk.




2. Kada se zvuk isključi, ponovo se prikazuje poslednji korišćeni ekran režima Navigation.

v Uključivanje zvuka




1. Kada je zvuk isključen, kratko pritisnite dugme PWR/VOL (kraće od 1,5 sekundi) da biste uključili zvuk.



2. Kada se zvuk uključi, ekran za navigaciju ostaje prikazan, a reprodukcija se nastavlja sa poslednjeg korišćenog izvora zvuka.

Biranje namenskog tastera

v HOME (Početak)



1. Pritisnite taster HOME da biste prikazali početni ekran.
2. Na ekranu HOME izaberite željeni meni.

v MODE (Režim)



1. Pritisnite dugme MODE da biste prikazali meni za izbor režima.
2. Na ekranu MODE izaberite željeni meni.

v NAVI (navigacija)



1. Pritisnite taster NAVI da biste prikazali ekran za navigaciju.
2. Na ekranu NAVI izaberite željeni meni.

v PHONE (telefon)




1. Pritisnite dugme PHONE da biste otvorili ekran Bluetooth Phone.
2. Na ekranu Bluetooth Phone uparite Bluetooth uređaj i obavite poziv.

v SETUP (podešavanja)



1. Pritisnite dugme SETUP da biste otvorili ekran Settings.
2. Izaberite željeni meni na ekranu Postavke.

v USER (korisnik)



1. Pritisnite dugme USER da biste pristupili dodeljenoj funkciji.
2. Pritisnite i držite dugme USER da biste mu dodelili željenu funkciju.

Odabir režima rada

v Glavni režim



- Na kontrolnoj tabli sistema pritisnite fizičko dugme MODE.




- Na ekranu Mode izaberite željeni režim.

v Radio



- Ova funkcija omogućava korisnicima da slušaju radio-program u režimima FM1/FM2/AM/DAB (samo za EU).
- U režimu Radio pritisnite dugme DAB da biste prešli u režim DAB i slušali digitalni radio-program.

v Bluetooth Music




- Ova funkcija omogućava korisnicima da u vozilu slušaju muziku sačuvanu na mobilnom telefonu putem Bluetooth strimovanja zvuka.
- Korisnici mogu da biraju sa kog će se od dva povezana Bluetooth uređaja reprodukovati muzika.

v My Music



- Ova funkcija omogućava korisnicima da slušaju radio-emisije sačuvane pomoću funkcije Radio Recording.
- Muzičke datoteke u režimu Medija koje često slušate se mogu sačuvati na AVN sistemu kako biste mogli da kreirate vaše jedinstvene muzičke liste.

v e-Manual



- Ova funkcija omogućava korisnicima da se upoznaju sa načinom korišćenja glavnih funkcija.
- Izaberite željeni meni iz liste na levoj strani ekrana i koristite dugmad za kretanje ulevo/udesno da biste vršili operacije.

v Media



- Ova funkcija omogućava korisnicima da reprodukuju muziku i video-zapise i prikazuju slike sa USB uređaja.
- Ova funkcija neće funkcionisati ako ne postoji najmanje jedna muzička, video ili datoteka sa slikom na USB uređaju.

v Voice Memo



- Režim Voice Memo služi za snimanje glasovnih beležaka.


Odabir režima rada

v Bluetooth Phone




- Ova funkcija omogućava korisniku da prikladnog obavlja telefonske pozive pomoću Bluetooth voze.
- Da biste mogli da koristite funkciju Bluetooth, prvo morate da uparite/ povežete vaš mobilni telefon s vašim automobilom.

v Apple CarPlay



- Povežite iPhone sa uređajem da biste jednostavno koristili različite funkcije, uključujući Phone, Navigation, Messages, Music i Siri.

v Android Auto



- Android Auto možete koristiti povezivanjem Android pametnog telefona sa ovim uređajem.

v Razgovor sa osobama pozadi



- Ova funkcija omogućava vozaču da razgovara sa putnicima na zadnjim sedištima putem mikrofona.
- Jačina zvuka AV sistema može se podesiti od 6 do 40.

v Klima-uređaj (opciono)



- Funkcija Climate omogućava proveru temperature klima-uređaja i grejanja, kao i smera strujanja vazduha.

v iPod



- Možete slušati muziku tako što ćete povezati iPod sa ovim uređajem.

v Povezivanje CarPlay, iPod i Android Auto



v Spavanje na zadnjem sedištu



- Ova funkcija isključuje zvuk zadnjih zvučnika i omogućava putnicima na zadnjim sedištima da se odmore.
- Maksimalni nivo jačine zvuka AV sistema ograničen je na vrednost 15.

Oprez!
- Kada povezujete USB kablom, koristite isključivo originalni kabl za povezivanje.
- Kada koristite režim iPod preko uređaja iPhone, postavka Use CarPlay u postavkama iPhone mora biti onemogućena.

v Podešavanja sistema




1. Pritisnite i držite taster SETUP.




2. U meniju Settings (Postavke) izaberite željenu kategoriju podešavanja.

v Postavke radija



1. Podešava opcije RDS i PTY Seek.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke sata



1. Podešava datum i vreme.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke zvuka




1. Pomoću dugmadi za levo/desno/napred/nazad promenite podešavanje Fader/Balance.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke displeja




1. Koriste se za podešavanje osvetljenja, odnosa, isključivanja ekrana, pozadine i drugih postavki prikaza.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke obeležívača




1. Služi za dodavanje, brisanje ili izmenu obeležívača.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke jezika




1. Služi za podešavanje jezika.
2. Nakon što izaberete željeni jezik, pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu. Sistem će se automatski ponovo pokrenuti.
3. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Informacije o sistemu



1. Služi za pregled informacija o sistemu i resetovanje ili ažuriranje sistema.

v Postavke sinhronizovanja vozila (opciono)



1. Služi za resetovanje opcija My Sounds/My Images/Cluster Welcome Text na instrument tabli i ažuriranje instrument table.


Zadnja kamera

v Da bi se osigurala bezbednost, zadnja kamera će raditi kada se vozilo kreće u rikverc.

- Kada se ručica menjača prebaci u položaj za vožnju unazad (R), kamera za vožnju unazad aktivira se i ima prioritet u odnosu na sve druge režime.
- Kada se menjač pomeri iz položaja za vožnju unazad (R), uređaj se vraća na prethodni režim rada.
- Dok kamera za vožnju unazad radi, dostupne su funkcije zvuka i utišavanja.
- Sistem za pomoć pri parkiranju (PAS) može se uključiti ili isključiti u meniju Settings.
- Kada se ručica menjača prebaci iz položaja za vožnju unazad (R) u položaj za parkiranje (P), prikaz zadnje kamere ostaje na ekranu 5 sekundi, a zatim se isključuje. (Ova funkcija može se uključiti ili isključiti u meniju Settings)



Kada je PAS isključen




Kada je PAS uključen

- Oprez!
  - Udaljenost prikazana na ekranu kamere za vožnju unazad može se razlikovati od stvarne udaljenosti. Radi dodatne bezbednosti, pri vožnji unazad obavezno proverite stvarno stanje oko vozila.
  - Kada koristite zadnju kameru, budite oprezni zato što tekst upozorenja i linije za navođenje za parkiranje mogu da učine prepreke manje vidljivim.
- Upozorenje!
  - Zadnja kamera je nedostupna tokom ažuriranja. Postarajte se da parkirate vozilo pre obavljanja ažuriranja i počnite da vozite tek po završetku ažuriranja.
  - Dok kamera za vožnju unazad radi, dostupne su samo funkcije zvuka i dolaznih poziva.

AVM (sistem za nadzor okoline vozila) – opciono


- Pritiskom na dugme AVM ili prebacivanjem menjača u položaj R ekran prelazi u režim AVM, bez obzira na trenutno aktivan režim.
- Ponovnim pritiskom na dugme AVM ili pomeranjem menjača iz položaja za vožnju unazad automatski se vraća prethodni ekran.
- Dok je AVM aktivan, moguće je podešavati jačinu zvuka i isključiti zvuk.
- Za prebacivanje između režima 2D View i 3D View koristite opcije View Mode u meniju AVM Settings.
- Dok je AVM aktivan, automatski se isključuje kada brzina vozila pređe 20 km/h ili kada se pritisne fizičko dugme.
- Kada se ručica menjača prebaci iz položaja za vožnju unazad (R) u položaj za parkiranje (P), prikaz prednje kamere ostaje na ekranu 5 sekundi, a zatim se isključuje. Prikaz se isključuje odmah nakon pritiska na fizičko dugme.

v 2D prikaz



Omogućava prikaze Normal, Wide i Full.


3D prikaz



Omogućava 3D prikaz okoline vozila u opsegu od 360°

- Oprez!
  - Udaljenost prikazana na ekranu kamere za vožnju unazad može se razlikovati od stvarne udaljenosti. Radi dodatne bezbednosti, pri vožnji unazad obavezno proverite stvarno stanje oko vozila.
  - Dok je AVM aktivan, dostupne su samo funkcije zvuka i dolaznih poziva.


v Pokretanje navigacije TomTom



- Na početnom ekranu pritisnite dugme Navigation da biste prikazali ekran sa navigacionom mapom.
- Na ekranu za navigaciju pritisnite [≡] da biste prikazali glavni meni.
- Map Update (Ažuriranje mapa)


  1. Umetnite microSD karticu u računar da biste ažurirali mape.
  2. Otvorite stranicu za ažuriranje (URL) i pratite uputstva.
  - URL adresa za ažuriranje mapa: https://ssangyong.navshop.com/downloads/
- Opcija „Downloaded maps" (Preuzete mape) ne može da se koristi jer funkcija povezivanja sa internetom nije dostupna. Koristite veb-sajt.
- Preporučuju se SD kartice formatirane u sistemu datoteka FAT32. Sistemi datoteka exFAT i NTFS nisu podržani.

v Korišćenje glavnog menija navigacije



	Prikazuje tastaturu za pretragu mesta ili interesnih tačaka (POI)		Prikazuje sačuvane rute
	Pokreće navođenje do kuće		Pronalazi parkinge
	Pokreće navođenje do posla		Pronalazi benzinske stanice
	Prikazuje listu nedavnih odredišta		Prikazuje ekran sa podešavanjima aplikacije za navigaciju TomTom
	Otkazuje ili menja navođenje duž rute		Prikazuje meni Help (Pomoć)
	Prikazuje sačuvane rute		


v Planiranje rute



	**Dugme iskačućeg menija**	Služi za sledeće • Dodavanje u My Places i dodavanje usputnih tačaka. • Postavljanje polazne tačke rute. • Pretragu mesta u blizini.
	**Dugme Drive**	Ruta se planira. Krenite da biste započeli navođenje duž rute.

v Navođenje duž rute



	**Glavni meni**	Prikazuje glavni meni.
	**Uveličavanje/umanjivanje**	Uvećava (+) i umanjuje (-) prikaz mape.
	**Dugme za promenu prikaza**	Prebacuje između prikaza mape i 3D prikaza navođenja.
	**Vaše odredište**	Odredište
	**Traka rute**	Prikazuje preostalu udaljenost, procenjeno vreme dolaska i informacije o ruti.


Smart Audio

Lokacija komandi..... 17
Kontroler upravljača..... 18
Osnovne funkcije..... 19
Biranje namenskog tastera 20
Odabir režima rada 21
Postavke..... 23
Zadnja kamera 24
AVM (sistem za nadzor okoline vozila) – opciono 25

v Prednja strana



Dugme	Opis
① 	RADIO 1. Otvara ekran režima Radio. 2. Pritisnite i držite da biste promenili radio režim u redosledu FM1 → FM2 → AM → DAB (samo EU).
② 	MODE (Režim) 1. Prikaz glavnog režima 2. Pritisnite i držite duže od 1,5 sekundi da biste prešli u trenutno aktivan AV režim.

Dugme	Opis
③ 	MEDIA 1. Svakim pritiskom na dugme režim se menja sledećim redosledom: Media (USB) → Bluetooth Music → My Music.
④ 	PHONE (telefon) 1. Otvara ekran režima Bluetooth. 2. U režimu Bluetooth Phone kratko pritisnite da biste prikazali Call History. Pritisnite ponovo da biste pozvali poslednji birani broj. 3. Tokom poziva kratko pritisnite da biste prešli iz režima Handsfree u režim Private ili obrnuto.
⑤ 	SETUP (podešavanja) Pritisnite i držite u svim režimima da biste ušli u režim Podešavanje. Kratko pritisnite da biste koristili uređaj u sledećem redosledu: (Navigation → Radio → Audio → Bluetooth Phone)
⑥ 	USER (korisnik) 1. Ako ključ korisnika nije registrovan, pritisnite kratko da biste ušli u režim registracije ključa. 2. Ako je ključ korisnika registrovan, pritisnite kratko da biste ušli u registrovani režim. 3. Pritisnite i držite (duže od 1,5 sekunde) da biste ušli u režim registracije ključa korisnika.
⑦ 	POWER/VOL (uključivanje i isključivanje/jačina zvuka) 1. Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja i podešavanje jačine zvuka. 2. Pritisnite i držite duže od 1,5 sekundi da biste isključili uređaj. 3. Kratko pritisnite da biste isključili ili uključili AV. 4. Okrenite obrtno dugme da biste podesili jačinu zvuka. (Opseg jačine zvuka: 0–45)

v Kontroler upravljača




Dugme	Opis
① 	Uključuje/isključuje funkciju Mute. Pritisnite prekidač tokom poziva da biste isključili mikrofon. (Isključivanje mikrofona) Podešava jačinu zvuka.
② 	U svakom režimu - Svakim pritiskom na dugme režim se menja sledećim redosledom: Radio → Media → My Music → Bluetooth Music. (Ako medijski uređaj nije povezan, odgovarajući režimi će biti onemogućeni.) U Radio režimu - Pritisnite i držite da biste promenili radio režim u redosledu FM1 → FM2 → AM → DAB (samo EU). U režimu Mediji - Pritisnite i držite dugme da biste promenili režim sledećim redosledom: USB Music → Video → Image.
③ 	Tokom reprodukcije - pritisnite prekidač nagore/nadole da biste prešli na prethodnu/sledeću datoteku. U Radio režimu - pritisnite nagore/nadole da biste prešli na prethodnu/sledeće postojeće podešavanje. - pritisnite i držite prekidač nagore/nadole da biste prešli na prethodnu/sledeću frekvenciju emitovanja.
④ 	Upravlja bežičnim Bluetooth režimom. Pritisnite i držite prekidač (duže od 1,5 sekundi) da biste završili poziv.
⑤ 	U režimima Apple CarPlay ili Android Auto Aktivira Siri ili Google prepoznavanje glasa

v Pokretanje sistema



1. Pritisnite dugme za pokretanje motora jednom ili podesite ključ za paljenje na položaj ON ili ACC.



2. Prikazuje se logotip i sistem se pokreće.



3. Po završetku pokretanja aktivira se poslednji korišćeni režim. (Podrazumevani režim je Radio FM1)

v Isključivanje sistema



1. Pritisnite i držite (duže od 1,5 sekunde) dugme POWER/VOL za isključivanje. Pri isključivanju sistema čuva se poslednji aktivan režim rada.



2. Kada se sistem isključi, prikazuje se trenutno vreme.

v Ponovno pokretanje sistema



1. Istovremeno pritisnite dugmad RADIO i USER.




2. Napajanje se prekida i sistem se ponovo pokreće.

¨ Informacije

- Kada se paljenje ponovo uključi, sistem će automatski uključi najnedavniji korišćeni režim.
- Sistem se automatski isključuje ako je od isključivanja kontakta prošlo više od 3 minuta i ako su vrata vozača otvorena.
- Resetovanje sistema će vratiti sva postojeća podešavanja i konfiguracije na podrazumevana stanja. Na ovaj način se osigurava stabilnost uređaja.

Biranje namenskog tastera

v RADIO



1. Pritisnite taster RADIO da biste prikazali radio ekran.
2. Emituje radio prenos preko FM1/ FM2/AM/DAB (samo EU).

v MODE (Režim)



1. Pritisnite dugme MODE da biste prikazali meni za izbor režima.
2. Na ekranu MODE izaberite željeni meni.

v PHONE (telefon)




1. Pritisnite dugme PHONE da biste otvorili ekran Bluetooth Phone.
2. Na ekranu Bluetooth Phone uparite Bluetooth uređaj i obavite poziv.

v SETUP (podešavanja)




1. Pritisnite dugme SETUP da biste otvorili ekran Settings.
2. Izaberite željeni meni na ekranu Postavke.

v MEDIA



1. Pritisnite taster MEDIA da biste prikazali ekran za medije.
2. Na ekranu Media izaberite željeni meni.

v USER (korisnik)



1. Pritisnite dugme USER da biste pristupili dodeljenoj funkciji.
2. Pritisnite i držite dugme USER da biste mu dodelili željenu funkciju.

Odabir režima rada

v Glavni režim



- Na kontrolnoj tabli sistema pritisnite fizičko dugme MODE.




- Na ekranu Mode izaberite željeni režim.

v Radio



- Ova funkcija omogućava korisnicima da slušaju radio-program u režimima FM1/FM2/AM/DAB (samo za EU).

v DAB (samo EU)




- U režimu Radio pritisnite dugme DAB da biste prešli u režim DAB i slušali digitalni radio-program.

v Media



- Ova funkcija omogućava korisnicima da reprodukuju muziku i video-zapise i prikazuju slike sa USB uređaja.
- Ova funkcija neće funkcionisati ako ne postoji najmanje jedna muzička, video ili datoteka sa slikom na USB uređaju.

v e-Manual



- Ova funkcija omogućava korisnicima da se upoznaju sa načinom korišćenja glavnih funkcija.
- Izaberite željeni meni iz liste na levoj strani ekrana i koristite dugmad za kretanje ulevo/udesno da biste vršili operacije.

v My Music



- Ova funkcija omogućava korisnicima da slušaju radio-emisije sačuvane pomoću funkcije Radio Recording.
- Muzičke datoteke u režimu Medija koje često slušate se mogu sačuvati na AVN sistemu kako biste mogli da kreirate vaše jedinstvene muzičke liste.

v Voice Memo



- Režim Voice Memo služi za snimanje glasovnih beležaka.


Odabir režima rada

v Bluetooth Phone




- Ova funkcija omogućava korisniku da prikladnog obavlja telefonske pozive pomoću Bluetooth voze.
- Da biste mogli da koristite funkciju Bluetooth, prvo morate da uparite/ povežete vaš mobilni telefon s vašim automobilom.

v Bluetooth Music



- Ova funkcija omogućava korisnicima da u vozilu slušaju muziku sačuvanu na mobilnom telefonu putem Bluetooth strimovanja zvuka.
- Korisnici mogu da biraju sa kog će se od dva povezana Bluetooth uređaja reprodukovati muzika.

v Android Auto



- Android Auto možete koristiti povezivanjem Android pametnog telefona sa ovim uređajem.

v iPod



- Možete slušati muziku tako što ćete povezati iPod sa ovim uređajem.

v Spavanje na zadnjem sedištu




- Ova funkcija isključuje zvuk zadnjih zvučnika i omogućava putnicima na zadnjim sedištima da se odmore.
- Maksimalni nivo jačine zvuka AV sistema ograničen je na vrednost 15.

v Klima-uređaj (opciono)



- Funkcija Climate omogućava proveru temperature klima-uređaja i grejanja, kao i smera strujanja vazduha.

v Apple CarPlay



- Povežite iPhone sa uređajem da biste jednostavno koristili različite funkcije, uključujući Phone, Navigation, Messages, Music i Siri.

v Povezivanje CarPlay, iPod i Android Auto



.. Oprez!

- Kada povezujete USB kablom, koristite isključivo originalni kabl za povezivanje.
- Kada koristite režim iPod preko uređaja iPhone, postavka Use CarPlay u postavkama iPhone mora biti onemogućena.

v Podešavanja sistema




1. Pritisnite i držite taster SETUP.



2. U meniju Settings (Postavke) izaberite željenu kategoriju podešavanja.

v Postavke radija



1. Podešava opcije RDS i PTY Seek.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke displeja




1. Koriste se za podešavanje osvetljenja, odnosa, isključivanja ekrana, pozadine i drugih postavki prikaza.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke zvuka




1. Pomoću dugmadi za levo/desno/napred/nazad promenite podešavanje Fader/Balance.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Informacije o sistemu




1. Služi za pregled informacija o sistemu i resetovanje ili ažuriranje sistema.

v Postavke sata



1. Podešava datum i vreme.
2. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Postavke jezika




1. Služi za podešavanje jezika.
2. Nakon što izaberete željeni jezik, pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu. Sistem će se automatski ponovo pokrenuti.
3. Pritisnite dugme ↺ u gornjem desnom uglu da biste pokrenuli podešavanja.

v Da bi se osigurala bezbednost, zadnja kamera će raditi kada se vozilo kreće u rikverc.

- Kada se ručica menjača prebaci u položaj za vožnju unazad (R), kamera za vožnju unazad aktivira se i ima prioritet u odnosu na sve druge režime.
- Kada se menjač pomeri iz položaja za vožnju unazad (R), uređaj se vraća na prethodni režim rada.
- Dok kamera za vožnju unazad radi, dostupne su funkcije zvuka i utišavanja.
- Sistem za pomoć pri parkiranju (PAS) može se uključiti ili isključiti u meniju Settings.
- Kada se ručica menjača prebaci iz položaja za vožnju unazad (R) u položaj za parkiranje (P), prikaz zadnje kamere ostaje na ekranu 5 sekundi, a zatim se isključuje. (Ova funkcija može se uključiti ili isključiti u meniju Settings)



Kada je PAS isključen




Kada je PAS uključen

- Oprez!
  - Udaljenost prikazana na ekranu kamere za vožnju unazad može se razlikovati od stvarne udaljenosti. Radi dodatne bezbednosti, pri vožnji unazad obavezno proverite stvarno stanje oko vozila.
  - Kada koristite zadnju kameru, budite oprezni zato što tekst upozorenja i linije za navođenje za parkiranje mogu da učine prepreke manje vidljivim.
- Upozorenje!
  - Zadnja kamera je nedostupna tokom ažuriranja. Postarajte se da parkirate vozilo pre obavljanja ažuriranja i počnite da vozite tek po završetku ažuriranja.
  - Dok kamera za vožnju unazad radi, dostupne su samo funkcije zvuka i dolaznih poziva.

AVM (sistem za nadzor okoline vozila) – opciono


- Pritiskom na dugme AVM ili prebacivanjem menjača u položaj R ekran prelazi u režim AVM, bez obzira na trenutno aktivan režim.
- Ponovnim pritiskom na dugme AVM ili pomeranjem menjača iz položaja za vožnju unazad automatski se vraća prethodni ekran.
- Dok je AVM aktivan, moguće je podešavati jačinu zvuka i isključiti zvuk.
- Za prebacivanje između režima 2D View i 3D View koristite opcije View Mode u meniju AVM Settings.
- Dok je AVM aktivan, automatski se isključuje kada brzina vozila pređe 20 km/h ili kada se pritisne fizičko dugme.
- Kada se ručica menjača prebaci iz položaja za vožnju unazad (R) u položaj za parkiranje (P), prikaz prednje kamere ostaje na ekranu 5 sekundi, a zatim se isključuje. Prikaz se isključuje odmah nakon pritiska na fizičko dugme.

v 2D prikaz



Omogućava prikaze Normal, Wide i Full.

3D prikaz



Omogućava 3D prikaz okoline vozila u opsegu od 360°

- Oprez!
  - Udaljenost prikazana na ekranu kamere za vožnju unazad može se razlikovati od stvarne udaljenosti. Radi dodatne bezbednosti, pri vožnji unazad obavezno proverite stvarno stanje oko vozila.
  - Dok je AVM aktivan, dostupne su samo funkcije zvuka i dolaznih poziva.


KGM
Made in Korea